



Wäschenetz, für Schuhe

- weichgepolstert
- schützt sowohl Wäsche als auch die Waschmaschine
- Schuhe vor dem Waschen in das Wäschenetz legen und den Reißverschluss
- Material: 100 % Polyester
- bietet besonderen Schutz beim Waschen, Spülen und Schleudern
- bewahrt Textilien vor gegenseitiger Beschädigung wie z.B. durch Reißverschlüsse

Pflegehinweise:

60 °C Normalwäsche, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht trockenreinigen



Wäschenetz, für Schuhe



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Wäschenetz	390 x 230 x 225 mm	weiß		92203	53500187