

Kinder-Schreiblern-System griffix® • Das vierstufige griffix-Schreiblernsystem ist das erste ganzheitliche Produktkonzept, das den Prozess des Schreibenlernens von Anfang an konsequent begleitet:

- 1) **Wachsschreiber:** für den vorschulischen Bereich • Erlernen der Stifthaltung und Druckkontrolle
- 2) **Bleistift:** für den Schulanfang • Erlernen präzisen Schreibens und Ausbildung der Händigkeit (rechts oder links)
- 3) **Tintenroller:** zur Vorbereitung auf den Füllhalter • Erlernen flüssiger Schreibbewegungen
- 4) **Füllhalter:** Die oberste Stufe im Lernprozess • Erlernen formgerechten Schreibens

Die ergonomisch geformte Griffzone - mit perfekter Unterstützung für Daumen, Zeige- und Mittelfinger - basiert auf der optimalen Schreibhaltung, dem Zangengriff, der Kindern ideale Bewegungsmöglichkeiten zum Erstellen von Schrift bietet. Dieser kann nur richtig ausgebildet werden, wenn das Schreibgerät die korrekte Haltung von Anfang an fördert! Der Zangengriff bildet die Basis für präzises, ermüdungsfreies und schönes Schreiben! Der innovative, kindgerechte Griff wurde nach den neuesten Erkenntnissen der Grafomotorik in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt.



griffix® Tintenschreiber, Faltschachtel

- Schreiblernstift mit verbesserter ergonomischer Griffzone
- Kappe in Schafffarbe
- hervorgehobenes Gute-Laune-Gesicht
- Zangengriff für eine optimale Schreibhaltung
- locker und unverkrampft schreiben lernen
- inkl. 2 Tintenschreiber-Patronen
- in attraktiver Faltschachtel

Anwendungsbeispiele:

- zum Erlernen flüssiger Schreibbewegungen
- Vorbereitung auf den Füllhalter griffix

Für wen geeignet:

- Schulanfänger



griffix® Tintenschreiber, Faltschachtel

griffix® Tintenschreiber - Farben

Produkt	Ausführung	Strichstärke	Strichfarbe	Gehäusefarbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Tintenschreiber griffix Lovely Pink	für Linkshänder	0,45 mm	blau	pink / türkis		400191574	56820431
	für Rechtshänder	0,45 mm	blau	pink / türkis		400191573	56820424
Tintenschreiber griffix Neon Black	für Linkshänder	0,45 mm	blau	schwarz / orange		300009718	56821025
	für Rechtshänder	0,45 mm	blau	schwarz / orange		300009716	56821001
Tintenschreiber Neon Fresh Blue	für Linkshänder	0,45 mm	blau	blau / neongrün		400191572	56820455
	für Rechtshänder	0,45 mm	blau	blau / neongrün		400191571	56820448
Tintenschreiber Sweet Berry	für Linkshänder	0,45 mm	blau	beere / hellblau		300009722	56821063
	für Rechtshänder	0,45 mm	blau	beere / hellblau		300009720	56821049